

Verloni

VL-525

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GB	CORDLESS KETTLE	4
RUS	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК	5



АЯ46

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки Verloni и доверие к нашей компании. Verloni гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации.

Срок службы изделия с товарным знаком Verloni при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи изделия потребителю. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении данных условий срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.

Продукция соответствует требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 52161.2.15-2006

ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (р.4)

ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (р.5, 7)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (р.6,7)

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (р.5,6)

Изготовитель ХОУМ ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД, Китай.

Юридический адрес: рум 702, 7/Ф Дина Хауз, Рутонжи Сентр, 11 Дадделл Стрит, Централ, Гонконг, Китай
room 702, 7/F Dina House, Ruttonjee Centre, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong, China

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240 V ~50 Hz 	1850-2150 W	1.5 L	0.92 / 1.11 kg	mm 
--	--------------------	--------------	-----------------------	---


Дата изготовления — сентябрь 2009 года

GB DESCRIPTION

1. Base unit with cord storage compartment
2. Body
3. Spout
4. Lid
5. Lid release button
6. On/Off switch
7. Indicator light
8. Handle

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. База питания с отсеком для хранения шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Крышка
5. Кнопка открытия крышки
6. Выключатель
7. Световой индикатор работы
8. Ручка



GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read these operating instructions carefully before connecting your kettle to the power supply, in order to avoid damage due to incorrect use.

Before the first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your house.

Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.

For home use only. Do not use for industrial purposes.

Always unplug the appliance from the power supply when not in use.

Keep the base unit away from water and protect from splashes.

Do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. If it has happened, remove the plug from the wall socket immediately and have the unit checked by an expert before using it again.

Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged or if the appliance has been otherwise damaged. In such cases take the appliance to a qualified specialist for check and repair if necessary.

Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.

To disconnect the appliance from the power supply pull it out by the plug only, not by the cord.

Place the appliance on a dry stable surface, away from sources of heat (e.g. hotplates); do not place it under curtains and shelves.

Do not leave the appliance unattended when in use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Use the kettle only with the base unit supplied, and do not use the base unit for any other purposes.

Never take the kettle from its base while in operation. Switch the appliance off first.

ATTENTION: Do not open the lid while water is boiling.

Close the lid properly before switching on. Otherwise, the appliance will not switch off automatically and the hot water may overflow.

The kettle is for heating water only, not for any other purposes and liquids.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Remove all packing materials and stickers from the kettle.

Fill the kettle with cool water up to the maximum level mark and boil it. Empty the kettle. Repeat this operation.

The appliance is ready for use.

INSTRUCTION FOR USE

FILLING

Remove the kettle from the base unit.

You can fill the kettle with water via the spout or neck with opened lid.

There are "MIN" and "MAX" water level marks inside the kettle.

Do not fill the kettle with less than 0.5 l of water (less than "MIN" mark) to prevent it from operating dry and more than 1.5 l (up to "MAX" mark) to avoid overfilling and water spilling out during the boiling.

SWITCHING ON

After filling with water, place the kettle on the base unit.

Connect the plug to the power supply and push On/Off switch. The appliance will turn on and the indicator will light.

SWITCHING OFF

When water begins to boil, the kettle will switch off automatically and indicator light will go off.

NOTE: This appliance has a safety system, which automatically switches heating element off if the appliance inadvertently has been switched on empty, or if it operates dry. In this case let the appliance cool down for 10 minutes before filling with water again.

SWITCHING ON AGAIN

If the kettle has been switched off automatically, it can be switched on again after cooling for 15-20 seconds.

CARE AND CLEANING

Open the lid and pour water out through the orifice.

Always remove the plug from the socket and let the appliance cool down completely.

Clean the outside of the kettle and the base unit with a soft damp cloth, then wipe with a dry cloth. Do not use any abrasive materials.

Remove scale regularly, using special descaling agents, available at the market, following given instructions.

STORAGE

The cord could be wound into a cord storage compartment provided in the base unit.

Switch off and unplug the appliance; let it entirely cool.

Complete all requirements of Chapter CLEANING AND CARE.

Keep the appliance in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.

Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.

Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.

Не допускайте попадания воды на базу питания.

Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.

Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.

Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.

Устройство должно устойчиво стоять на сухой ровной поверхности. Не ставьте прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла (например, электрических плит), занавесок и под навесными полками.

Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Используйте изделие только с базой питания из комплекта. Запрещается использовать её для других целей.

Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите его.

ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышку, пока вода кипит.

Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не сработает система автоматического отключения при закипании и вода может выплеснуться.

Устройство предназначено только для нагрева воды. Запрещается использование в других целях – это может привести к поломке изделия.

ПОДГОТОВКА

Распакуйте изделие и снимите с корпуса этикетку.

Наполните чайник холодной водой до максимального уровня, вскипятите и слейте её. Повторите эту процедуру. Чайник готов к использованию.

РАБОТА

ЗАЛИВ ВОДЫ

Снимите чайник с базы питания.

Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку.

Внутри чайника на стенку нанесены метки минимального (“MIN”) и максимального (“MAX”) уровня воды. Во избежание перегрева чайника не рекомендуется наливать меньше 0.5 литра воды (ниже отметки “MIN”). Не наливайте больше 1.5 л воды (выше отметки “MAX”), иначе она может выплеснуться через носик при кипении.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Установите наполненный водой чайник на базу питания.

Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор работы.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

При закипании воды чайник отключится автоматически и световой индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ: Ваш чайник оснащён системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически отключится. Если это произошло, необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Если чайник только что закипел и автоматически отключился, а Вам нужно снова подогреть воду, подождите 15-20 секунд перед повторным включением.

ОЧИСТКА И УХОД

Слейте всю воду через горловину, открыв крышку.

Перед очисткой всегда отключайте устройство от электросети и давайте ему полностью остыть.

Ни в коем случае не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите снаружи корпус и базу сначала влажной мягкой тканью, а затем – насухо. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щётки, а также органические растворители.

Регулярно очищайте изделие от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.

ХРАНЕНИЕ

При необходимости шнур питания можно убрать в специальный отсек в базе питания.
Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
Храните прибор в сухом прохладном месте.

АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Сервисный Центр	Адрес	Телефон
Абакан	City-СЕРВИС	проспект Дружбы Народов, д.16	(3902) 266-564
Абакан	АбаканТоргТехника	ул. Вяткина, д.9	(3902) 228-071
Анжеро-Судженск	Регион-мастер	ул. Победы, д.2	(8384-53) 52033
Анжеро-Судженск	Сервисный Центр	ул.137-й отдельной стрелковой бригады, д.3	(384-53) 4-27-27
Арзамас	Электроника	пл. Соборная, д.2 А	(8314) 740-990
Арсеньев	ИП Дубовой В.В.	ул. Ломоносова, д.70	(42361) 35-000
Артем	ИП Дубовой В.В.	ул. Кирова, д.19	(42337) 39-369
Архангельск	ТС «Альфа»	ул. Дзержинского, д.6	(8182) 290-004, 237-129
Астрахань	ВДВ	ул. Савушкина, д.47	(8512) 251-939
Ачинск	Центр технического обслуживания	ул. Гагарина, д.10А	(3915) 455-55, 8-923-275-4512
Барнаул	Айсберг-Сервис	ул. Северо-Западная, д.54	(3852) 362-002, 754-950
Барнаул	Хелми-Сервис	ул. Пролетарская, д.113	(3852) 635-988, 639-402
Белгород	Выбор-Сервис	пр-т Гражданский, д.32	(4722) 326-592, 369-516
Белово	Белово-Сервис	ул. Железнодорожная, д.31а	8-951-611-98-55
Бийск	Лига-Мастер	ул. Ленина, д.238	(3854) 327-802
Биробиджан	Сервис-Центр	ул. Биршоссе 2 км, д.23 «А»	(4262) 223-221, 221-183
Благовещенск	УНИМАС	ул. Пионерская, д.31	(4162) 558-437
Большой Камень	ИП Дубовой В.В.	ул. Карла Маркса, д.1	(42335) 53-123
Боровичи	Садко-Сервис	наб. 60 лет Октября, д.7	(81664) 21-816
Братск	Смарт	ул. Снежная, д.37 «А»	(3953) 449-101
Брянск	ИП Михайлов В.Н.	ул. Красноармейская, д.170, ТП «Электроника»	(4832) 331-308
Бузулук	Альянс	2-ой микрорайон, д.34	(35342) 57-147
Великий Новгород	ТКТ	ул. Кочетова, д. 23 «А»	(8162) 611-200
Верхняя Пышма	Норд-Сервис	ул. Огнеупорщиков, д.19	(343) 283-0081
Владивосток	ВЛ Сервис	ул. Гоголя, д.4	(4232) 459-465
Владивосток	ИП Дубовой В.В.	ул. Алеутская, д.11	(4232) 413-366
Владивосток	ИП Конейчук Н.А.	Народный пр-кт, д.43\2	(4232) 436-133
Владимир	Мастер Сервис	ул. Большая Московская, д.19	(4922) 420-209, 331-079
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-ямская, д.73	(4922) 240-819, 8-910-771-5475
Волгоград	Толиман	ул. 50 лет Октября, д.17	(8442) 629-374
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, д. 49	(8442) 270-506, 270-507
Волгодонск	СервисБытТехника	ул. Степная, д.179	(86392) 7-69-69
Волжский	Ростехиннования	ул. Пушкина, д.45В	(8443) 397-641
Волжский	Толиман	пл. Труда, д.10 (в здании домашнего центра IDEA)	(8443) 215-357
Вологда	Домашняя техника	Пошехонское шоссе, д. 6 «А»	(8172) 715-969
Воронеж	М.Видео-Сервис	Ленинский пр-т, д.160	(4732) 393-755, 266-633
Воронеж	М.Видео-Сервис	ул. Генерала Лизюкова, д.60	(4732) 39-7765
Воронеж	М.Видео-Сервис	ул. Кольцовская, д.35	(4732) 59-8293
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, д.1	(4732) 774-329
Воронеж	Технопрофсервис	проспект Труда, 91	(4732) 463-179
Дальнереченск	ИП Дубовой В.В.	ул. Ленина, д.94	(42356) 25-216
Дзержинск	КВАРЦ	пр-т Циолковского, д.54	(8313) 229-300
Екатеринбург	М.Видео-Сервис	ул. Вайнера, д.10	(343) 371-2843
Екатеринбург	М.Видео-Сервис	ул. Радищева, д.55	(343) 233-2222

Екатеринбург	М.Видео-Сервис	ул. Студенческая, д.1 «А»	(343) 264-6276, 264-6277, 264-2387
Екатеринбург	Норд-Сервис	ул. Донская, д.31	(343) 335-9443, 335-7405
Екатеринбург	ТД Леонтьева	ул. Шоферов, д.9	(343) 365-5025
Екатеринбург	ЭЛЕКТРОН	ул. Малышева, д.145	(343) 213-5570, 374-6162
Заречный	ИП Кузнецов А.А.	ул. Октябрьская, д.11, скл.14-2	(343) 777-4084
Иваново	Центр ремонтных услуг	ул. Генерала Хлебникова, д. 36	(4932) 291-510, 237-671
Ижевск	Аргус-Сервис	ул. Азина, д.4	(3412) 307-979, 308-307
Ижевск	Аргус-Сервис	ул. М.Горького, д76	(3412) 787-685, 780-664
Ижевск	Кама Электроникс	ул. Маяковского, д.45	(3412) 505-907, 506-504
Ижевск	РИТ-Сервис	ул. М.Горького, д.162	(3412) 430-752, 405-535
Ижевск	Служба сервиса Ваш дом	ул. Ключевой поселок, д.63 «А»	(3412) 753-464, 757-777
Иркутск	Мастер	ул. Киренская, д.20	(3952) 650-495
Йошкар-ола	МИДАС	ул. Советская, д.173	(8362) 457-368, 417-743
Кавалерово	ИП Дубовой В.В.	ул. Арсеньева, д.79	(42375) 96-054
Казань	Александр и К	ул. Краснококшайская, д.92	(843) 555-4932, 555-4992
Казань	Александр и К	ул. Ибрагимова, д.61а	(8432) 184-466
Казань	М.Видео-Сервис	проспект Победы, д.91	(843) 570-3160
Казань	М.Видео-Сервис	ул. Академика Арбузова, д.5	(843) 511-4915
Казань	М.Видео-Сервис	ул. Академика Глушко, д.43	(843) 276-2121
Казань	Техника	ул. Вишневого, д.14	(8432) 383-127
Калининград	ИП Дементьев А.И.	ул. Литовский вал, д.32-34а	(4012) 588-354
Калининград	РемТехСервис	ул. Горького, д.50	(4012) 930-430, 935-151, 935-432
Калуга	Мастер-Сервис	ул. Суворова, д.117, стр.3.	(4842) 547-561, 561-821, 561-822,
Кемерово	ВК-Сервис	пр. Октябрьский, д.53\2	(3842) 353-967
Кемерово	МАСТЕРЪ	пр. Ленина, 134	(3842) 537-488
Кемерово	МАСТЕРЪ	ул. В.Волошиной, 4	(3842) 301-943
Киров	Экран-Сервис	ул. Некрасова, д.42	(8332) 547-077
Кисловодск	Стинол	проспект Победы, д.33	(8793) 723-070
Комсомольск-на-Амуре	АЙС-Сервис	пр. Копылова, д.48/2	(4217) 256-209
Копейск	Рембыттехника	пр. Ильича, д.16	(35139) 39-759
Кострома	Кристалл Сервис Быт	ул. Федосеева, д. 22а	(4942) 300-107
Котельнич	Экран-Сервис	ул. Свободы, д.6	(83342) 40-506
Краснодар	ИП Короткова А.А.	ул. Уральская, д.99	8-861-210-9788, 8-961-580-4444
Краснодар	Ларина	ул. Демуса, д.14	8-901-10-33-197
Краснодар	М.Видео-Сервис	ул. Дзержинского, д.100	(861) 210-1231
Краснодар	М.Видео-Сервис	ул. Коммунаров, д.280	(861) 210-1732
Краснодар	М.Видео-Сервис	ул. им.Селезнева, д.204	(861) 277-3663
Краснодар	ТАИС	ул. Стасова-Сормовская, д.178-180/1	(861) 274-0002
Красноярск	КрасАлСервис	пер. Светлогорский, д.2	(3912) 772-981, 782-507
Красноярск	Ю-ком	ул.60 лет Октября, д.172	(3912) 633-099
Курган	ТВ-Сервис	ул. Радионова, д.56	(3522) 496-200
Курск	Маяк	ул. Студенческая, д.36 «А»	(4712) 508-590
Курск	Маяк	ул.Сумская, д.37 «Б»	(4712) 350-491
Лесозаводск	ИП Дубовой В.В.	ул. 9-го Января, д.61а	(42355) 22-633
Липецк	Том-Сервис	ул. Космонавтов, д.10	(4742) 346-750, 346-752

Лиски	Технопрофсервис Приемный пункт	ул Коммунистическая, 3	(47391) 31-438
Магадан	Центрвидеосервис	пр-т Карла Маркса, д.33/15	(4132) 623-322
Махачкала	Саида-Сервис	ул. М.Гаджиева, д.164	(8722) 695-659
Междуреченск, Кемеровская обл.	«Сервисный центр» (Сибсервис)	ул. Пушкина, д.2	(38475) 53-500
Москва	М.Видео-Сервис	м. Алексеевская, Пр-т Мира, д.91, стр. 1	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Алтуфьево, Дмитровское ш., д.116	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Братеево, микрорайон «Братеево», Проектируемый пр-д, д.5369, вл.15	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Варшавская, 1-й Варшавский проезд, д.1а, стр 3	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Варшавская, ул.Чонгарский бульвар, д.3	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Домодедовская, ул.Генерала Белова, 35	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Красные Ворота, ул. Садовая-Спаская, д.3, стр.3	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Кузьминки, ул. Зеленодольская, д.40	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Кунцевская, Славянский бульвар, 13 стр.1	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Ленинский пр-т, Ленинский пр-т, д.64, стр.2	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Новокосино, ул. Новокосинская, вл.14	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Октябрьское поле, ул. Народного Ополчения, д.28, стр.1	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Проспект Вернадского, Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.3, к.1	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Речной вокзал, Ленинградское ш., вл.5, Химки, ТЦ «ЛИГА» п-он №8, ТЦ «МЕГА-2»	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Сокольники, ул.Русаковская, 22	(495) 744-0110
Москва	М.Видео-Сервис	м. Щелковская, Щелковское ш. 100	(495) 744-0110
Москва	Юник	м. Алексеевская, ул.Новоалексеевская, д.14, стр.1	8-901-575-5297
Москва	Юник	м. Третьяковская, Ст. Толмачевский пер., д.17, стр.2	(495) 953-1202, 721-3070
Москва	Юник	м. Шоссе Энтузаистов, 5-ая ул.Соколиной горы, д.12	(495) 369-3078, 365-1911
Москва	Юник	м. Волжская, Волжский бульвар, д.50, корп.2	(495) 179-8922, (499) 742-3563
Москва	Юник	ст. Подлипки Ярославской ЖД, проезд Циолковского, д.5	(495) 516-2460, 516-2461
Москва	Юник	ст. Пушкино Ярославской ЖД, Московский проспект, д.1а	(496) 535-0068
Мурманск	W.E.S.	ул.Сафонова, д.15А	(8152) 78-20-80
Набережные Челны	ТриО	ул. 40 лет Победы, д.67А, к-с 52/11А	(8552) 592-358
Нальчик	Альфа-Сервис	Пр. Ленина, д.24	(8662) 420-430
Находка	ИП Дубовой В.В.	Находкинский пр, д.72	(4236) 635-995
Нижний Новгород	БАСТ	ул. Красная Слобода, д.9	(8312) 369-851, 369-768
Нижний Новгород	Бытовая Автоматика	Б-р Мира, 16	(8312) 775-779
Нижний Новгород	Импульс	ул. Жукова, д.24	(8312) 629-669
Нижний Новгород	М.Видео-Сервис	Сормовское шоссе, д.15	(831) 272-3616
Нижний Новгород	М.Видео-Сервис	пл. Революции, д.9	(831) 277-9216
Нижний Новгород	М.Видео-Сервис	ул. Белинского, д.61	(831) 416-7588
Нижний Новгород	М.Видео-Сервис	ул. Артельная, садоводческое товарищество «Нижегородец», д.4, 5	(831) 463-6175, 463-6176, 463-6177
Нижний Новгород	Электроника	ул. Лескова, д.8	(8312) 566-818
Нижний Новгород	Электроника	ул. Горького, д.250	(8312) 366-371
Новокузнецк	«Сервисный центр» (Сибсервис)	ул. Бугарева, д.19	(3843) 330-735
Новокуйбышевск	РБТ-сервис	ул. Дзержинского, д.3	(84635) 44-220
Новороссийск	РЦ Фестивальный	ул. Шевченко, д.14	(8617) 63-07-68
Новосибирск	М.Видео-Сервис	ул. Немировича-Данченко, д.142	(383) 325-3547

Новосибирск	М.Видео-Сервис	ул. Новая заря, д.2а	(383) 271-1450
Новосибирск	Региональный центр бытового обслуживания	Северный (бывш. Кировский) проезд, д.7	(383) 230-3135, 230-3136
Новосибирск	Техносервис	ул. Большевикская, д.131	(3832) 120-184
Омск	Вес-трейд	5 Кордная, дом 1	(3812) 577-092
Омск	Сибтекс	пр. Мира, д.47	(3812) 268-439
Омск	Сибтекс	ул.24-ая Линия, д.59	(3812) 367-044
Орел	ФЕНИКС ЭЛЕКТРОНИКС	ул. 8-го Марта, д.25	(4862) 408-681, 408-682
Оренбург	ЭЛИКом	ул. Новая, д.16	(3532) 940-768, 8-919-855-96-95
Орск	МБТ	пр. Ленина, д.82 «б»	(3537) 352-033
Острогожск	Технопрофсервис Приемный пункт	Микрорайон Северный, д.25, кв.41	(47375) 47-374
Пенза	Партнер-Сервис	ул. Луначарского, д.39 (цокольный этаж, офис 27)	(8412) 647-620
Первоуральск	ПримоТерраСервис	проспект Ильича, д.29а	8-902-262-9425
Пермь	ЕВРОСЕРВИС	ул. Крисанова, д.29	(342) 236-3033, 236-1394, 238-3380
Пермь	Кама Электроникс	ул. Данцина, д.5	(3422) 181-886, 181-870
Пермь	СК-сервис	ул. Деревообделочная, д.3, корп. «Б»	(342) 221-4099
Петрозаводск	Альфа-Сервис Плюс	Наб. Гюллинга, д.13	(8142) 632-004
Петропавловск-Камчатский	ЭЛИТА-СЕРВИС	Пр. 50 Лет Октября, д.23/1	(4152) 263-200
Псков	МиниМакс	Рижский пр-т, д.49	(8112) 721-390
Пятигорск	ИП Асцатурян Г.Р.	ул. Фучика, д.21	(8793) 326-880
Россошь	Технопрофсервис	ул. Северная, д.1	(47396) 52-811
Ростов-на-Дону	Абсолют-сервис	ул. Мечникова, д.71»Д»	(863) 299-3060
Ростов-на-Дону	М.Видео-Сервис	б-р Комарова, д.28	(863) 274-4988
Ростов-на-Дону	М.Видео-Сервис	пр-т Нагибина, д.30	(863) 292-4237
Ростов-на-Дону	М.Видео-Сервис	ул. Красноармейская, д.157	(863) 295-0756
Ростов-на-Дону	М.Видео-Сервис	ул. Портовая, д.543	(863) 266-5654 (многокан.), 211-0138
Ростов-на-Дону	ПОИСК-СЕРВИС	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1	(863) 255-20-17, -18, -19
Рязань	М.Видео-Сервис	Московское шоссе, д.5а, ТЦ «Барс»	(4912) 37-3408
Рязань	М.Видео-Сервис	ул. Есенина, д.2с, ТЦ «Круз»	(4912) 29-3417
Рязань	М.Видео-Сервис	ул. Зубковой, д.17а	(4912) 27-7070 (многокан.)
Рязань	Техсервис	ул. Новая, д.51 «Г»	(4912) 210-219
Самара	М.Видео-Сервис	Московское шоссе, д.1	(846) 270-3044
Самара	М.Видео-Сервис	пр-т Юных Пионеров 122 «А»	(846) 951-1645
Самара	РБТ-сервис	ул. Димитрова, д.44	(846) 956-3510
Самара	Юниэл-Самара	ул. Печерская, д18 «А»	(8462) 785-721, 605-691
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. «Старая деревня», ул. Савушкина, д.141	(812) 344-61-58
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Купчино, Балканская площадь, д.5	(812) 303-8886
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Ладужская, Заневский пр-т, д.67, к.2	(812) 528-64-54
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Московская, Пулковское шоссе, д.35	(812) 332-16-51
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Московская, ул. Пражская, д.48/50	(812) 448-01-99
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Петроградская, ул. Академика Павлова, д.5-В	(812) 336-88-32
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Пионерская, Коломяжский пр-т., д.10	(812) 449-81-11
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Пр.Просвещения, Проспект Энгельса, д.154	(812) 448-16-07
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Технологический институт, Московский пр-т, д.44	(812) 316-11-09
Санкт-Петербург	М.Видео-Сервис	м. Удельная, пр-т Энгельса, д.33, кор.1	(812) 326-97-84

Санкт-Петербург	РемБытТехника	ул. Бокситогорская, д.9	(812) 290-668-3; -4; -5; -6; -7 (доб.110)
Саранск	ТЕСТ	ул. Садовая, д.1	(8342) 230-591
Саратов	М.Видео-Сервис	ул. 3-ая Дачная, остановка ТД «ТЦ Поволжье»	(8452) 351-180, 554-363 (многокан.)
Саратов	Сар-Сервис	ул. Ульяновская, д.7	(8452) 510-099
Саратов	ЭЛ-Сервис	Волочаевский проезд, д.3	(8452) 486-074
Северодвинск	ТС «Альфа»	ул. Ломоносова, д.104	(8184) 589-480
Смоленск	Гарант	ул. Румянцева, д.19	(4812) 647-800
Советск	РемТехСервис	пл. Победы, д.48	(40161) 76-441, 76-785
Спасск-Дальний	ИП Дубовой В.В.	ул. Советская, д.47	(42352) 20-077
Ставрополь	Вектор-Юг	ул. Коста Хетагурова, д.9	(8652) 260-810
Сургут	Техникс	ул. Югорская, д.20	(3462) 257-935
Сыктывкар	Атлант-сервис	ул. Южная, д.7	(8212) 200-286
Тамбов	БВС-2000	ул.Пионерская, д.24	(4752) 751-718, 759-090
Тверь	Виват-сервис	б-р Ногина, д.7	(4822) 427-095, 8-906-650-6446
Тихорецк	Быт-Сервис	ул. Гоголя, д. 2/2	(86196) 72-0-53
Тольятти	Волга-Техника-Сервис	Приморский б-р, д.43 (ГПК № 79 «Родничок»)	(8482) 356-932
Тольятти	Волга-Техника-Сервис	б-р 50 лет Октября, д.26	(8482) 227-185, 227-241
Тольятти	М.Видео-Сервис	ул. Фрунзе, д.6	(8482) 364-689
Томск	Академия-Сервис	пр. Академический д.1, блок А	(3822) 491-580, 492-447
Томск	Экстрем-2	пр. Кирова, д.58	(3822) 562-335, 480-880
Тула	Сервис-Центр	ул. Ак. Павлова, д.56Г, пав.22, рынок «Салют»	8-910-949-68-44
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, д.6	(3452) 245-580
Тюмень	Пульсар	ул. Республики, д.169	(3452) 208-265, 759-508
Улан-Удэ	ИП Голева С.Н.	ул. Геологическая, д.17	(3012) 415-043
Улан-Удэ	Кондор- сервис	ул. Гагарина, д.15	(3012) 442-344
Ульяновск	Пилот	ул. Гагарина, д.18	(8422) 31-00-00
Уссурийск	ИП Дубовая Д.В.	ул. Ленина, д.134 «А»	(4234) 333-333
Уфа	Пилигрим-сервис	Пр. Октября, д.148	(3472) 771-262
Хабаровск	ИП Дубовой В.В.	ул. Карла Маркса, д.91	(4212) 45-88-88
Хабаровск	ЭНКА техника	ул. Волочаевская, д.8	(4212) 233-333, 216-039
Чапаевск	РБТ-сервис	ул. Черняховского, д.20а	(84639) 42-325
Чебоксары	ИП Лаптенков Д.Ю.	ул. Декабристов, д.33а	(8352) 282-899
Челябинск	М.Видео-Сервис	пр-т Победы, д.302	(351) 741-0151
Челябинск	М.Видео-Сервис	ул. Степана Разина, д.4	(351) 261-4009
Челябинск	М.Видео-Сервис	ул. Черкасская, д.15	(351) 247-4450
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артеллерийская, 102	(351) 772-7205, 772-7366, 772-6901
Черемхово	Гарант	ул. Первомайская, д.164	(39546) 51-106, 8-908-643-1911
Череповец	АМАДЕУС-СЕРВИС	ул. Ельнинская, «АМАДЕУС-СЕРВИС»	(8202) 640-368, 215-958
Черкесск	Мак.Сим.	ул. Первомайская, д.48, офис 11	(87822) 51-915, 50-466
Черняховск	РемТехСервис	ул. Спортивная, д.2	(40141) 33-647
Чита	Архимед	ул. Анохина, д.10	(3022) 364-703
Шахты	ИП Пузревский С.И.	проспект Победа Революции, д.85, офис 200	(8636) 223-000
Южно-Сахалинск	ВЛ Сервис	ул. Сахалинская, д.61	(4242) 500-353
Якутск	ИНКО	ул. Автодорожная, д.11/3	(4112) 321-663
Ярославль	Трио-сервис	ул. Угличская, д.12	(4852) 259-483

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
Срок гарантии — 12 месяцев

Наименование изделия	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	
Подпись продавца	



Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя

Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Условия гарантии:

1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия Потребителю.
2. Гарантийный ремонт производится в Авторизованных Сервисных Центрах.
3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом «О защите прав потребителей» в течение гарантийного срока.
5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.